

## ЁПИҚ ТОМ ТИЗИМИНИЙ ЙИФИШ

### 1. Том түсімлари тизимини ўрнатиши;

### 2. Испитгич қобигини жойлаш.

Испитгич қобиги тоштахталар керакли ўлчамдан сербарроқ қилиб кесилади, ва том түсімлари орасында босим остига ётқизилади.

### 3. Намлик изоляцияси ва буғ изоляциясини жойлаштириши.

Юпқа пардани ётқизишида: қандай ёйилса – шундай ётқизилади, – қоидасынан амал қилинади. Юпқа пардалар, том түсімлари бўйлаб, карниздан қиррага қараб горизонтал йўналишда, устма-уст тушувчи четларининг узунлиги 150 мм дан кам бўлмаган ўлчамда ётқизилади (ташқи томондан – намлик изоляцияси учун, ички томондан – буғ изоляцияси учун).

### 4. Нов учун қайрилма қозиқларни ўрнатиши.

### 5. Том панжараси (обрешётка) ни йиғиши.

Том панжараси (обрешётка) сифатида дараҳтдан фойдаланилади.

### 6. Карнис планкасини йиғиши.

Карнис планкалари ёпиқ том остидаги бўшлиқни ёпайди, намлик ва ахлат тушишидан ҳимоя қиласи.

### 7. Томнинг пастки қиррасини ўрнатиши.

Томнинг пастки қирраси остига яхлит том панжараси бажарилади. Универсал зичлагич ётқизилади. Том қиррасининг пастки чети карнис тахтасининг устига ётқизилади. Том қирраларининг горизонтал кесишувида устма-уст тушувчи четларининг узунлиги 300 мм дан кам бўлмаган ўлчамни ташкил этиши керак.

### 8. Том ёпиш листларини қўтариши.

### 9. Том ёпиш материалларини йиғиши.

Листлар карнис чизиги бўйлаб қатъий горизонтал текисланиши лозим, ҳар бир карнис 50 мм осилиши керак.

### 10. Том ёпиш материалларини саморезларга маҳкамлаш.

### 11. Кўндаланг кесилган планкани ўрнатиши.

Кўндаланг кесилган планка карниздан қиррага йўналишида ўрнатилади, ва 350 мм оралиқ билан кўндаланг кесилган тахтага саморезлар ёрдамида маҳкамланади. Планкалар орасидаги устма-уст тушувчи четларнинг узунлиги – 100 мм, заруратига қараб планкаларни кесиш мумкин.

### 12. Томнинг устки қиррасини ўрнатиши.

Икки том нишаби туташиш жойидаги ички бурчакда, ўзи кенгаядиган зичлагичдан кейин ётқизилади.

### 13. Туташиш планкаларини ўрнатиши.

Черепица листи ва унга туташган элемент орасында универсал зичлагич ўтқизиш лозим. Ёпиқ томнинг синган жойларида узлуксиз намлик изоляциясига амал қилинади.

### 14. Қиррани ўрнатиши.

Қирра тагидаги бўшлиқка ўрнатилган намлик изоляцияси учун мўлжалланган юпқа пардаси, қирранинг бутун узунлиги бўйлаб кенглиги 200 мм дан кам бўлмаган ўлчамдаги узилишга эга бўлади. Қирра, юқори чўққига том панжараси (обрешётка)га иккала томондан қирралар учун мўлжалланган саморезлар ёрдамида тўлқин ора маҳкамланади.

### 15. Хавфсизлик элементларини йиғиши.

Кор тўсувчиси, ёпиқ том нишаби бўйлаб карнисга параллел равишида ҳамда мансарда деразалари устига ўрнатилади. Карнисга маҳкамлаш таъкиқланади. Зиналар ва ўтиш

күпrikчаларини ўрнатишда, маҳкамлаш жойларига яхлит том панжарасини бажариш лозим. Маҳкамлаш ишлари тўлқин букилиш жойига қилинади.